SPA TOUCH™ 4

BEDIENINGSPANEEL



TM mini

BEDANKT

VOOR HET KIEZEN VAN BALBOA WATER GROUP SPA-BESTURING.

INHOUDSOPGAVE


BEOORDELING

3 BEKIJK HET STARTSCHERM
4 GEBRUIKERSINTERFACE CONTROLEREN
5 WEERGAVE-INSTELLINGEN

FUNCTIES

6 STEL DE TIJD IN
7 DE INGESTELDE TEMPERATUUR WIJZIGEN/BEKIJKEN
8 RUN SPA-APPARATEN
8 STEL DE HELDERHEID VAN HET DISPLAY IN
9 FILTERCYCLUSTIJDEN INSTELLEN
10 ALGEMENE INSTELLINGEN INSTELLEN
11 WARMTE-INSTELLINGEN WIJZIGEN
12 SLAAPINSTELLINGEN WIJZIGEN
13 COMPATIBILITEITSSCHEMA

BEKIJK HET STARTSCHERM



A - Weergave omkeren
B - Tijd
C - Bericht (kan verschijnen)
D - Software-update downloaden
E - Instellingen
F - Ozon draait
G - Opruimcyclus
H - Filtercyclus 1 of 2
I - Verwarmingsmodus
J - Slaapstand
K - Balboa Worldwide App of ControlMySpa verbonden (lokale of cloudverbinding)
L - Paneel is vergrendeld en/of Instellingen zijn vergrendeld
M - Weergave van de watertemperatuur en bedieningsknop
N - Bediening van het spa-apparaat
O - Watertemperatuurindicator
P - Ingestelde temperatuurindicator
Q - Muzieknummer en artiest
R - Muziekbediening
S - Spa-lichtbediening
T - Startscherm

Belangrijke informatie over de huidige status van uw spa wordt weergegeven op het startscherm.

LET OP: niet alle besturingssystemen zijn hetzelfde geconfigureerd. Spa-apparaten, instellingen en diverse menu-items kunnen variëren op uw bedieningspaneel.

Startscherm




BEKIJK INTERFACE EN NAVIGATIE

A - Veeg hier omlaag om het menu Instellingen te bekijken.
B - Veeg hier naar rechts om het scherm met spa-apparaten te bekijken.
C - Veeg hier omhoog om de muziekbediening te bekijken (indien beschikbaar).
D - Navigeer terug naar het startscherm.
E - Verhoog/verlaag de helderheid van het scherm.
F - Navigeren naar het vorige scherm.
G - Ga naar het Tijdscherm.
H - Wisselknop.
- Ga naar het scherm Taal.
IJ - Veeg omhoog/omlaag om de lijst te bekijken.
K - Knoppen wisselen.
L - Gewijzigde instelling opslaan.
M - Veeg omhoog/omlaag om de instellingen te wijzigen.
N - Gewijzigde instelling annuleren.
O - Veeg omhoog/omlaag om het instellingenmenu te bekijken.
P - Instellingenscherm Q -
Veeg hier naar rechts (indien beschikbaar) om het Chromazonescherm te bekijken.
R - Wijzig de ingestelde temperatuur.
S - Bekijk het berichtenscherm.
T - Veeg omlaag om terug te gaan naar het startscherm.
U - Spa-scherm.
V - Deze pictogrammen vertegenwoordigen beschikbare Spa-schermen.

LET OP: niet alle besturingssystemen zijn hetzelfde geconfigureerd. Spa-apparaten, instellingen en verschillende menu-items kunnen op uw bedieningspaneel variëren.



Startscherm



BEKIJK INSTELLINGEN

Veeg hier omlaag (A) om het instellingenscherm (B) te bekijken.
Dit is de lijst Instellingen (C).

LET OP: niet alle besturingssystemen zijn hetzelfde geconfigureerd. Spa-apparaten, instellingen en verschillende menu-items kunnen op uw bedieningspaneel variëren.


Lettertype: Anton Regular

Lettertype: Roboto Bold

Lettertype: Roboto Regular

Lettertype: Roboto Light

Lettertype: Roboto Thin




STEL DE TIJD IN

Volg deze stappen om de tijd in te stellen: 1
- Veeg hier omlaag (C) om naar Instellingen (D) te gaan. Druk op Algemeen (E) om het scherm Algemeen (F) te openen.
2 - Druk hier (G) om het Tijdscherm (H) te bekijken.
3 - Stel de tijd in (I).
4 - Annuleer uw instellingen (L) of sla uw instellingen op (J).
De tijd verschijnt hier (A) op het startscherm.

Het instellen van de tijd kan belangrijk zijn voor het bepalen van de waterfiltratietijden en andere achtergrondkenmerken. Als de tijd niet is ingesteld, verschijnt er een informatiepictogram (B). Druk hierop om het bericht te bekijken (K).

Startscherm



WIJZIG/BEKIJK DE
TEMPERATUUR INSTELLEN


Volg deze stappen om de ingestelde temperatuur te wijzigen:
1 - Druk op de watertemperatuurweergave/-knop (K) om het temperatuurscherm (C) te bekijken. Dit is de watertemperatuur (J) en dit is de ingestelde temperatuur (H).
2 - Er zijn twee manieren om de ingestelde temperatuur te wijzigen. Ten eerste, druk op de plus- en minknoppen (I)(D). Ten tweede, schuif het pictogram voor de ingestelde temperatuur (E).
3 - Druk op de watertemperatuurweergave/knop (J) om terug te gaan naar het startscherm.

Dit vertegenwoordigt de watertemperatuur (A) en dit vertegenwoordigt de ingestelde temperatuur (B) op het startscherm.

Hoe weet ik of de verwarming aan staat? De watertemperatuur kleurt rood (f).

Wat betekenen de streepjes (G)? Ze geven aan dat de spa-bediening de watertemperatuur ongeveer een uur lang niet heeft gecontroleerd. Een pomp moet water door de verwarming pompen zodat het besturingssysteem de watertemperatuur kan controleren. Nadat het water 1 minuut door de verwarming is gepompt, worden de streepjes vervangen door de huidige watertemperatuur (K). Telkens wanneer het besturingssysteem wordt ingeschakeld, verschijnen er gedurende een minuut streepjes (G) terwijl een pomp water door de verwarming pompt om de huidige watertemperatuur te controleren.

Startscherm



SPA-APPARATEN GEBRUIKEN

Een spa-apparaat is een pomp, een ventilator, een lamp, enz. Volg deze stappen om spa-apparaten te laten werken:

1 - Veeg hier naar rechts (A) om het Spa-scherm (D) te bekijken.


2 - Laat de spa-apparatuur draaien.

3 - Schakel de verlichting in/uit (K). Als uw spa is uitgerust met Chormazone™, veegt u hier naar links (K) om het Chromazone™-scherm te bekijken.

De functionaliteit van elk spa-apparaat kan variëren. Sommige apparaten hebben bijvoorbeeld één snelheid of status, terwijl andere spa-apparaten meerdere snelheden of statussen kunnen hebben. Uw spa-configuratie bepaalt het aantal spa-apparaten en de functionaliteit van elk apparaat.

Eén spascherm (D) kan maximaal zes apparaten weergeven. Als uw spa meer dan zes apparaten heeft, verschijnen er indicatoren (E).

Als er een circulatiepomppictogram (C) op het spascherm verschijnt, is het pictogram niet bedienbaar. Het geeft alleen de status van de apparatuur weer. De circulatiepomp kan echter wel worden bediend met een knop (F) tijdens de opstartmodus (J).



STEL DE HELDERHEID VAN HET DISPLAY IN

Volg deze stappen om de helderheid van het scherm te wijzigen:

1 - Veeg hier omlaag (G) om het instellingenscherm (H) te bekijken.

2 - Verschuif de helderheidsregelaar (I).

Lettertype: Anton Regular

Lettertype: Roboto Bold

Lettertype: Roboto Regular

Lettertype: Roboto Light

Lettertype: Roboto Thin

Startscherm



FILTERCYCLUSTIJDEN INSTELLEN

Houd uw water schoon en geniet ervan!


Volg deze stappen om de filtercycli in te stellen:
1 - Veeg hier omlaag (A) om naar Instellingen (C) te gaan. Druk op Filtercycli (D) om het scherm Filtercycli (E) te bekijken.
2 - Druk op de knop Starttijd (M) om het scherm Starttijd (J) te bekijken.

3 - Stel de tijd in (I).
4 - Annuleer uw instellingen (H) of sla uw instellingen op (F).
5 - Volg hetzelfde proces om de andere filtercyclustijden te wijzigen.

Filtercyclus 2 is optioneel. Deze is uitgeschakeld wanneer knop "2" donkerblauw (K) is. Druk op knop "2" en de kleur verandert in lichtblauw (G), wat aangeeft dat filtercyclus 2 is ingeschakeld.

Hoe weet je wanneer een filtercyclus actief is? Dit pictogram verschijnt op het startscherm (B). "1" verschijnt in de onderste hoek van het pictogram (B) wanneer filtercyclus 1 actief is. "2" verschijnt in de onderste hoek van het pictogram (B) wanneer filtercyclus 2 actief is.

Startscherm




ALGEMENE INSTELLINGEN INSTELLEN

Volg deze stappen om de algemene instellingen in te stellen:

1 - Veeg hier omlaag (A) om naar Instellingen (B) te gaan.
2 - Druk op Algemeen (C) om het scherm Algemeen (D) te bekijken.
3 - Stel de tijd in (zie pagina 6).
4 - Kies Fahrenheit of Celsius (F).
5 - Druk hier (G) om een taal te kiezen.
6 - Herinneringen in-/uitschakelen (H).

Startscherm



WARMTE-INSTELLINGEN WIJZIGEN

VERWARMINGSMODUS INSTELLEN

Houd uw spa warm en klaar voor optimaal genot, of houd hem koel en bespaar energie. Met de warmte-instellingen kunt u beide doen.

Volg deze stappen om de warmte-instellingen in te stellen:
1 - Veeg hier omlaag (A) om naar Instellingen (C) te gaan.
2 - Druk op Heat Mode (D) om het Heat-scherm (E) te bekijken.
3 - Stel de verwarmingsmodus in (F).
4 - Stel de temperatuurmodus in (G).
3 - M8 (H) in-/uitschakelen.

WARMTEMODUS

Er zijn twee verwarmingsmodi: Ready en Rest (F). De huidige verwarmingsmodus wordt hier (B) op het startscherm aangegeven. Als uw spa in de Ready-modus staat, verschijnt er een "R" op het startscherm.
De Ready-modus houdt de watertemperatuur 24 uur per dag dicht bij de ingestelde temperatuur. Als u uw spa regelmatig gebruikt, selecteert u de Ready-modus. Als uw spa in de rustmodus staat, verschijnt op het startscherm. De rustmodus verwarmt het water alleen tijdens filtercycli. Als u uw spa niet regelmatig gebruikt, selecteert u de rustmodus.


TEMPERATUUR

Er zijn twee temperatuurbereiken: Hoog en Laag (G). Het hoge bereik kan het ingestelde temperatuurbereik beperken tot 80° - 104° F (26,5° - 40,0° C). Het lage bereik kan het ingestelde temperatuurbereik beperken tot 50° - 99° F (10,0° - 37,0° C).

M8

M8 (H) zoekt naar mogelijkheden om het apparaatgebruik te verminderen door de watertemperatuur te evalueren. Stabiele watertemperaturen zorgen voor minder apparaatgebruik en minder slijtage.

Let op: M8 is niet op alle besturingssystemen beschikbaar.



SLAAPINSTELLINGEN WIJZIGEN

Volg deze stappen om de algemene instellingen in te stellen: 1 - Ga naar het menu Instellingen.*
2 - Druk op Slaapstand (A) om het slaapscherm (B) te bekijken.
3 - Druk hier (C) om het volgende Slaapscherm te bekijken.
4 - Veeg hier (E) om een tijd te selecteren. Dit is de tijd die het paneel nodig heeft om in de slaapstand te gaan. Korte tijden worden aanbevolen omdat dit de kans verkleint dat knoppen door water worden geactiveerd.

5 - Annuleer uw instelling (I) of sla uw instelling op (F).

Als het paneel in de slaapstand staat, drukt u op het scherm om dit bericht (G) te laten verschijnen. Druk op "1" en vervolgens op "2" om het paneel te activeren.

* Bekijk “Weergave-instellingen” op pagina 5.

SPA TOUCH 4-PANEELCOMPATIBILITEIT

Het Spa Touch 4-bedieningspaneel is compatibel met de volgende producten van Balboa Water Group.

BEDIENINGSPANEEL



Spa Touch 4

CONTROLESYSTEMEN






Alle BP-systemen met softwareversie 9.0 en hoger.

CLIM8ZONE TM WARMTEPOMPEN



Clim8zoneTM



Clim8zoneTM II

BALBOA BLUETOOTH-AUDIO



bbaTM 3

SPA-VERLICHTING



ChromazoneTM



BALBOA water group
A HELIOS COMPANY